

корпусу воздушного фильтра										
Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами								•		
Очистить корпус воздушного фильтра и заменить фильтрующий элемент	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заменить:										
– фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– сетчатый фильтр модуля топливозаборника;		•		•		•		•		•
– масло в двигателе и фильтрующий элемент масляного фильтра	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость										
Трансмиссия	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Проверить состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Проверить крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи		Р		Р		Р		Р		Р
Очистить сапуны коробки передач, заднего моста		•		•		•		•		•
Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту		•		•		•		•		•
Заменить масло в коробке передач, заднем мосту, очистить их магнитные			•			•			•	

– состояние тормозных накладок и барабанов задних тормозных механизмов;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– состояние защитных чехлов колёсных цилиндров и скоб;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– состояние тросов привода стояночной тормозной системы и их оболочек	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Проверить крепление:										
– оси толкателя вакуумного усилителя стопором оси;		•		•		•		•		•
– колёсных цилиндров, щитов задних тормозов		•		•		•		•		•
Проверить ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости, отрегулировать привод стояночной тормозной системы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Электрооборудование	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Произвести обслуживание аккумуляторной батареи:										
– очистить и смазать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, проверить уровень электролита	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Отрегулировать головные фары		Р		Р		Р		Р		Р
Отрегулировать противотуманные фары		Р		Р		Р		Р		Р

Кузов	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Проверить:										
– крепление кузова к раме;	•		•		•		•		•	
– крепление замка и фиксатора замка запасной двери;		•		•		•		•		•
– крепление служебной двери, электропривода двери к кузову, соединение рычага электропривода с рычагом поворотной оси;		•		•		•		•		•
– работу приводов системы отопления и вентиляции		•		•		•		•		•
Заменить салонный фильтр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

«+» – работа выполняется

«–» – работа не выполняется

«Р» – работа рекомендованная заводом-изготовителем (выполняется по согласованию с владельцем автомобиля)